

	SCHEMA TECNICA		ST.001.13		
	DISCROSS A - B		Rev	Data	Pag
			0	6/13	2 di 2

necessario ripristinare un'efficace scambio termico, che con il tempo, a causa del deposito calcareo, riduce l'efficienza dell'impianto.

ISTRUZIONI D'USO

1. vuotare l'impianto;
2. sciacquare con acqua per togliere quanto possibile con l'azione meccanica;
3. diluire **DISCROSS A** in acqua al 20% (1 discross A : 4 acqua);
4. far girare l'impianto per 10 minuti, utilizzando una pompa con inversione di flusso;
5. vuotare nuovamente;
6. sciacquare con acqua;
7. diluire **DISCROSS B** in acqua al 20% (1 discross B : 4 acqua);
8. far girare l'impianto per 10 minuti, utilizzando una pompa con inversione di flusso;
9. vuotare e lavare abbondantemente con acqua del rubinetto;

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

- SS.001.13 SCHEDE DI SICUREZZA DISCROSS A
- SS.002.13 SCHEDE DI SICUREZZA DISCROSS B



La ditta Fotir srl si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Utilizzare sempre alle istruzioni allegate ai componenti forniti; la presente scheda è un ausilio qualora esse risultino troppo schematiche.

Per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento, il nostro ufficio tecnico è sempre a Vostra disposizione.